


@pen Lite

Bedienungsanleitung

V1, de-DE, @pen Lite (544)





A Stiftspitze
B Auflade-Indikator

C Ladeanschluss
D Kappe

Sicherheit

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt einsetzen. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf.

- Das Produkt nur innerhalb der in den Produktspezifikationen angegebenen Betriebsbedingungen benutzen.
- Das Produkt nicht selbst reparieren, zerlegen oder modifizieren.
- Das Produkt nicht verwenden, wenn es beschädigt ist.
- Das Produkt nicht in Flüssigkeiten tauchen oder direkt mit Flüssigkeiten besprühen. Das Produkt nicht mit feuchten Händen berühren. Das Produkt ist nicht wasserdicht.

- Das Öffnen und/oder Reparieren des Produkts kann zu Stromschlag, Produktschaden, Feuer, Personenschaden und anderen Gefahren führen.
- Das Produkt nur mit der in den Produktspezifikationen angegebenen Stromversorgung benutzen.
- Nach dem Verwenden, das Produkt ausschalten.
- Das Produkt nur mit einem trockenen, sauberen Tuch reinigen.

- Das Produkt nur an einem sauberen und trockenen Ort lagern.
- Das Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produktes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Das Produkt, sein Zubehör und sein Verpackungsmaterial sind kein Spielzeug. Lassen Sie Kleinkinder nicht mit ihnen spielen, da Kleinkinder sich selbst oder andere verletzen oder das Produkt beschädigen können. Bewahren Sie das Produkt mit all seinen Teilen und Zubehörteilen und seinem Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.

Produktspezifikationen

Der Eingabestift "@pen Lite" unterstützt die handschriftliche Eingabe auf kompatiblen Geräten (z. B. Tablets).

Produktname: @pen Lite	Artikelnummer: 544
Betriebs- / Lagerbedingungen: +15 °C ... +35 °C	Luftfeuchte: 20 % ... 60 %
Größe: 165 mm ø 9 mm	Gewicht: 13,5 g
Betrieb wenn vollständig aufgeladen: 10 h	Stromversorgung: USB-C (5 V DC 0,2 A) Interner Akku: 3,7 V 140 mAh 0,518 Wh

Kompatible Geräte

Das Produkt ist nur kompatibel mit Apple-Geräten ab 2018 (oder neuer):

iPad 6 / 9.7-inch (2018) A1954 / A1893, iPad 7 / 10.2-inch (2019) A2197 / A2198 / A2200, iPad 8 / 10.2-inch (2020) A2270 / A2428 / A2429 / A2430, iPad 9 / 10.2-inch (2021) A2602 / A2603 / A2604 / A2605, iPad 10 / 10.9-inch (2022) A2696 / A2757 / A2777, iPad mini 5 / 7.9-inch (2019) A2133 / A2124 / A2126 / A2125, iPad mini 6 / 8.3-inch (2021) A2567 / A2568 / A2569, iPad Air 3 / 10.5-inch (2019) A2152 / A2123 / A2153 / A2154, iPad Air 4 / 10.9-inch (2020) A2316 / A2324 / A2325 / A2072, iPad Air 5 / 10.9-inch (2022) A2588 / A2589 / A2591, iPad pro / 11-inch (2018) A1980 / A2013 / A1934 / A1979, iPad pro 3 / 12.9-inch (2018) A1876 / A2014 / A1895 / A1983, iPad pro 2 / 11-inch (2020) A2228 / A2231 / A2068 / A2030, iPad pro 4 / 12.9-inch (2020) A2229 / A2233 / A2069 / A2232, iPad pro 3 / 11-inch (2021) A2377 / A2459 /


A2301 / A2460, iPad pro 5 / 12.9-inch (2021) A2378 / A2461 / A2379 / A2462, iPad pro 4 / 11-inch (2022) A2759 / A2435 / A2761 / A2762, iPad pro 6 / 12.9-inch (2022) A2436 / A2766 / A2764 / A2437, iPad Air(M2) 11 inch(2024) A2902 / A2903 / A2904, iPad Air(M2) 13 inch(2024) A2898 / A2899 / A2900, iPad Air(M4) 11 inch(2024) A2836 / A2837 / A3006, iPad Air(M4) 13 inch(2024) A2925 / A2926 / A3007

Lieferumfang


Eingabestift "@pen Lite", Ladekabel, Ersatz-Stiftspitze (1 Stück), Bedienungsanleitung

Bedienung

- Der Eingabestift unterstützt die handschriftliche Eingabe auf kompatiblen Geräten (z. B. Zeichnen, Notizen erstellen).
- Der Eingabestift kann magnetisch am Gerät befestigt werden.
- Die Stiftspitze kann bei Bedarf gewechselt werden.



- Die Linienstärke kann entsprechend dem Neigungswinkel des Eingabestifts gesteuert werden.



Ein- und Ausschalten

Um den Eingabestift ein- oder auszuschalten, die **Kappe** doppelt tippen. Wenn der Eingabestift eingeschaltet ist, leuchtet der Auflade-Indikator.

Bei Nicht-Benutzung schaltet der Eingabestift automatisch aus nach 15 min.

Aufladen

Der Eingabestift wird mittels USB-C-Ladekabel aufgeladen.


Der Ladestatus kann am Auflade-Indikator abgelesen werden.

Auflade-Indikator blinkt	Eingabestift wird aufgeladen
	Ladestatus 75 % ... 100 %
	Ladestatus 50 % ... 75 %
	Ladestatus 25 % ... 50 %
	Ladestatus < 25 %
	Ladestatus < 5 % (Auflade-Indikator blinkt)

Stiftspitze wechseln


- Um die Stiftspitze zu wechseln, die Stiftspitze aus dem Eingabestift vorsichtig herausdrehen.
- Anschließend die neue Stiftspitze in den Eingabestift vorsichtig hineindrehen.

Für zusätzliche Stiftspitzen den Hersteller kontaktieren.



Entsorgung

Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass ein Produkt und sein Zubehör (z. B. Ladegerät, USB-Kabel) am Ende ihrer Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Um Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden und um die nachhaltige Wiederverwendung materieller Ressourcen zu fördern, trennen Sie diese Gegenstände von anderen Abfallarten und recyceln Sie sie verantwortungsbewusst.



- Ziehen Sie vor der Entsorgung des Produkts Möglichkeiten zur Abfallvermeidung (z. B. Veräußerung funktionsfähiger Produkte oder Reparatur) in Betracht.
- Löschen Sie vor der Entsorgung alle personenbezogenen Daten von dem Produkt (z. B. gespeicherte Login-Daten, Benutzernamen, Passwörter oder Dateien).
- Entnehmen Sie Lampen / Leuchtmittel vor der Entsorgung aus dem Produkt, wenn dies zerstörungsfrei möglich ist.
- Private Endkunden können das Produkt zur Entsorgung bei einer öffentlichen Sammel- oder Rücknahmestelle in ihrer Nähe abgeben. Adressen geeigneter Sammelstellen erhalten Sie von der Stadt- oder Kommunalverwaltung.
- Gewerbliche Endkunden können das Produkt zur Entsorgung bei einer der folgenden Stellen abgeben: Hersteller, öffentliche Sammelstelle.

Rechtsvorbehalt

Accessory-Tech behält sich vor, bei Bedarf Änderungen, Löschungen oder Ergänzungen der bereitgestellten Informationen oder Daten durchzuführen.

Alle Warennamen werden ohne Gewährleistung der freien Verwendbarkeit benutzt und sind möglicherweise eingetragene Warenzeichen. Das Dokument richtet sich im Wesentlichen nach den Schreibweisen der Hersteller.

iPad und das Apple-Logo sind Marken von Apple Inc.

Hersteller

Accessory-Tech GmbH

Dürerstraße 30, 08527 Plauen, Germany

E-Mail: info@accessory-tech.de

Web: www.accessory-tech.de

Copyright © 2024 Accessory-Tech GmbH. Accessory-Tech und das Accessory-Tech-Logo sind eingetragene Marken der Accessory-Tech GmbH.